

# 取扱説明書

サン電子の商品を正しくご使用いただくために  
取扱説明書をよくお読みください。

# SUN

KT-190

このたびはサン電子の商品をお買上げいただきましてまことにありがとうございました。

## BSベランダ取付金具 (U字金具付) NBS-300J・NBS-600J

ベランダ・壁面共用 (壁面設置時のアンカーボルトは別途お買い求め下さい。)

### ●ベランダ取付

1) 付属のU字金具と止め金具を使い上下の2箇所を、図1のようにベランダへ金具を取り付けます。図1




図1 ベランダ取付

2) BSアンテナの背面にある取付金具をゆるめベランダ取付金具に取り付けます。(BSアンテナ取扱説明書参照) 図2

3) 完成図 (図3)

BSアンテナ (別売)




図2 アンテナ取付




図3 完成図

### ●壁面取付

1) 市販品のアンカーボルトを使用し壁面へ金具を取り付けます。図4




図4 壁面取付

2) BSアンテナの背面にある取付金具をゆるめベランダ取付金具に取り付けます。(BSアンテナ取扱説明書参照) 図5

3) 完成図 (図6)

BSアンテナ (別売)




図5 アンテナ取付




図6 完成図

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

**サン電子株式会社**

本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-3-12  
TEL 03(3374)0081代 FAX 03(3376)8801  
美里工場 〒367-0111 埼玉県児玉郡美里町古郡667-2  
TEL 0495(76)3681代 FAX 0495(76)3688

東京営業所 TEL 03(3374)7811代  
大阪営業所 TEL 06(443)0367代  
名古屋営業所 TEL 052(482)3651代  
福岡営業所 TEL 092(512)6781代  
埼玉営業所 TEL 048(641)6801代  
横浜営業所 TEL 045(591)6811代  
千葉営業所 TEL 043(250)2351代  
多摩営業所 TEL 042(572)7811代  
仙台営業所 TEL 022(236)1681代

仙北営業所 TEL 0229(22)7611代  
仙南営業所 TEL 0224(52)4611代  
特器部 TEL 03(3374)3661代  
ホーム機器部 TEL 03(3374)3661代  
システム特販部 TEL 03(3374)0201代  
※FSS(フロンティアサテライト) TEL 078(341)7001代  
※FSS(フロンティアサテライト) TEL 082(239)3031代  
※FSS(フロンティアサテライト)